NÁVOD NA PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRŮ AVR ATMEL POMOCÍ KITU EVB 4.3

EvB 4.3 rev.3 + rev.4



Obsah

Obsah	2
Úvod	3
Programování libovolného AVR mikrokontroléru pomocí desky EvB 4.3 zapojené	
jako ISP programátor	4

Úvod

Vývojová deska (kit) EvB 4.3 od revize 2, tedy v současnosti (srpen 2010) rev.4 umožňuje programování mikrokontrolérů Atmel AVR pomocí ISP rozhraní, které je simulováno řídícími signály standardního rozhraní RS232. Jako programovací software je použit program AVRDUDE s grafickou nadstavbou. Nevýhodou tohoto způsobu programování je menší rychlost přenosu dat.

Programování libovolného AVR mikrokontroléru pomocí desky EvB 4.3 zapojené jako ISP programátor.

Druhou možností jak programovat (dokonce libovolný – řadu 51 s ISP rozhraním) AVR mikrokontrolér je využít programátoru AVRDUDE v režimu emulace ISP rozhraní pomocí řídících signálů rozhraní RS232, které jsou vyvedeny pod paticí mikrokontroléru – jedná se o signály (D)TS, (D)SR, (D)CD a RI.

Postup pro použití programátoru AVRDUDE a využití emulace ISP programovacího rozhraní:

> Zapojte signály TS, SR, CD a RI podle tabulky pro externí mikrokontrolér, popř. podle obrázku pro mikrokontrolér ve vývojové desce EvB

Signál programátoru	ISP význam
TS	MISO
SR	SCK
CD	MOSI
RI	RESET

- připojte EvB k počítači pomocí USB. V případě nutnosti nainstalujte ovladače pro sériový port.
- 3. stáhněte si rozhraní k programátoru AVRDUDE z adresy : <u>http://shop.onpa.cz/download/EvB-ISP.zip</u>
- 4. Uložte si ZIP archiv a rozbalte obsah archívu do Vámi zvoleného adresáře. (Žádná instalace není třeba). Spusťte program **avrdude-GUI.exe**, což je



grafická nadstavba ovládacího programu AVRDUDE. K práci potřebujete nainstalovaný **dotNET** framework **nejméně verze 2.0**.

- 5. Jako typ programátoru zvolte FT232R Synchronous BitBang (EvB)
- 6. Zvolte typ procesoru, který budete programovat, v našem případě to je ATMega16, do které chceme nahrát tzv. Bootloader

🖶 avrdude-GUI [yuki-lab. jp	Version 1.0.5]	
⊂avrdude.exe File		
avrdude.exe		
Programmer		Dianlau Mindau
FT232R Synchronous BitBar	ng (EvB)	
Port	Device	Command line Option
×	ATmega16 (m16)	-P ft0 -B 19200
Fuse	Flash BOOTLOADER-m16.hex	
IFuse h	Read	Write
eFuse h Write	Verify	Erase - Write - Verify
Lock Bit Read h Write	EEPROM Read	 Write
Chip Erase	Terminal) Exit
L		

 Do okna "Command Line Option" zadáme následující parametry "-P ft0 –B 19200"

Proveďte test připojení a komunikace s mikrokontrolérem. Po stisku tlačítka Read (viz obrázek) se musí objevit čísla v místě hFuse a IFuse. Jestliže se objeví následující obrázek, komunikace s mikrokontrolérem nepracuje korektně a je nutné zkontrolovat připojení vodičů a nastavení programu, popř. kontrolu ovladačů virtuálního sériového portu.

🔜 avrdude-GUI [yuki-lab. jp Version 1.0.5] Error	
avrdude.exe: ft0 open failed	~
	~
Close	

8. Na řádku "Flash" vybereme (zadáme) cestu k HEX souboru, který chceme programovat. Poté stiskneme tlačítko Erase-Write-Verify. Po několika sekundách je zvolený mikrokontrolér naprogramován. Vzhledem k rychlosti portu tento způsob používejte skutečně jako nouzový. Pro seriozní práci se vzhledem ke své rychlosti nehodí.

avrdude.exe File		
avrdude.exe		
Programmer FT232R Synchronous BitBang (EvB)	Display Window
Port	vice mega16 (m16) 🛛 🛩	Command line Option
Fuse h Read IFuse h eFuse h Write	Flash BOOTLOADER-m16.hex Read Verify	Write Erase - Write - Verify
Lock Bit Read h Write	EEPROM Read	Write
Chip Erase	Terminal	Exit

Uvedený postup můžeme aplikovat na libovolný mikrokontrolér řady AVR, a také na mikrokontroléry AT89S51 a AT89S52, které jsou rovněž vybaveny programovacím rozhraní ISP. Při programování můžeme využít zdroje +5VDC na desce, doporučujeme pro napájení použít piny z pomocných napájecích hřebínků umístěných vlevo od displeje.

Jall Jun P